

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung BMW F 800 R 09- (E8ST)	Bestellnummer: 6529389
---	--	----------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Kunststoffunterlegscheibe



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Montieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittel der mitgelieferten Unterlegscheiben und der originalen Schrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 08.06.12	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH