

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung BMW R 1200 GS (R12)	6529563

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	2x Distanzbolzen
5x Gummiring f. Bohrloch	4x Hülsen
4x Schraube M6x20	4x Mutter M6
2x Schraube M6x12	2x Unterlegscheibe



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die 4 Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die 4 Hülsen in die Gummiringe ein (siehe Bild 1)
4. Setzen Sie den letzten Gummiring in Loch siehe Bild 2.
5. Demontieren Sie den Endschalldämpfer.
6. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung.
7. Demontieren Sie die Bremssattelschrauben und ersetzen Sie durch die Distanzbolzen. GANZ WICHTIG!!! Eine Schrauben entfernen und sofort den Bolzen einsetzen, erst dann die 2. Schraube entfernen (Bild 4)!!! Für das richtige Anzugsdrehmoment schauen Sie bitte in Ihrem BMW Handbuch.
8. Befestigen Sie den Halter an der Abdeckung mit Hilfe der 4 M6x20 Schrauben und der Muttern.
9. Entfernen Sie die Federbeinabdeckung und kürzen diese wie auf Bild 3 zu sehen, oder lassen Sie sie ganz weg.
10. Montieren Sie nun den Halter an die Distanzbolzen mit Hilfe der 2 M6x12 Schrauben und U-Scheiben.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

<p>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
<p>Stand: 25.02.2011</p>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>