

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung GSR 750 (WV C5)	6529558

### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Gummiring f. Bohrloch  
3x Hülsen  
3x Inbusschraube M6x20  
1x Kantenschutz

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie vorsichtig den Bremsleitungshalter
2. Demontieren Sie die Original Radabdeckung und behalten Sie den Kunststoff-Spreitzniet für weitere Verwendung.
3. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
4. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
5. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
6. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Position, wo die Radabdeckung später auf der Schwinge aufliegt
7. Bringen Sie die Abdeckung in Position und befestigen Sie sie mittels des originalen Kunststoff-Spreitzniet am vorderen Befestigungspunkt und den 3 M6x20 Schrauben an den originalen Aufnahmepunkten.
8. Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.
9. Befestigen Sie nun den Bremsleitungshalter wieder.
- 10.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**08.02.12**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**