

Solorack

mit Polster/with back rest

YAMAHA XV 950 / R

Artikel Nr.: / Item-no.:

6114539 00 01 schwarz/black

Solorack

ohne Polster/without back rest

YAMAHA XV 950 / R

Artikel Nr.: / Item-no.:

6004539 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

Solorack mit Polster

- 1 700008477 Solorack
- 1 700008487 Fahrer-Rückenlehne

Schraubensatz

- 4 Kunsstoffscheiben $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
- 2 Linsenkopfschrauben M8x25
- 2 Linsenkopfschrauben M8x30
- 4 U-Scheiben $\varnothing 8,4$

Solorack ohne Polster

- 1 700008477 Solorack

Schraubensatz

- 4 Kunsstoffscheiben $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
- 2 Linsenkopfschrauben M8x25
- 2 Linsenkopfschrauben M8x30
- 4 U-Scheiben $\varnothing 8,4$
- 2 Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5\text{mm}$

Solorack with back rest

- 1 700008477 Solorack
- 1 700008487 Drivers Back rest

Screw set

- 4 plastic washer $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
- 2 filister head screws M8x25
- 2 filister head screws M8x30
- 4 washer $\varnothing 8,4$

Solorack without back rest

- 1 700008477 Solorack

Screw set

- 4 plastic washer $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
- 2 filister head screws M8x25
- 2 filister head screws M8x30
- 4 washer $\varnothing 8,4$
- 2 alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5\text{mm}$



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this guard, a second person is helpful.

Solorack

mit Polster/with back rest

YAMAHA XV 950 / R

Artikel Nr.: / Item-no.:

6114539 00 01 schwarz/black

Solorack

ohne Polster/without back rest

YAMAHA XV 950 / R

Artikel Nr.: / Item-no.:

6004539 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Fahrer und Soziussitzbank abnehmen. Die beiden Halter der Soziussitzbank demontieren. An den nun frei zugänglichen Gewinden wird das Solorack verschraubt.

Befestigung vorne (Modell ohne Polster): ①

Mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Solorack und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm sowie die Aludistanzen Ø18xØ9x5mm fügen.

Befestigung vorne (Modell mit Polster):

Mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Solorack und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm. Rückenlehne zwischen Kotflügel und Solorack montieren - ohne Aludistanzen !

Befestigung hinten: ②

Gleich wie vorne mit den Linsenkopfschrauben M8x25, U-Scheiben ø 8,4. Zwischen Solorack und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm fügen. Fahrersitzbank wieder montieren.

Preparing:

Remove driver and passenger seat . Dismantle the two holders of the passenger seat. At the now freely threads the solorack will be screwed.

Fastening front (Model without back rest): ①

with filister head screws M8x30 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between Solorack and fender and the Alu spacer Ø18xØ9x5mm.

Fastening front (Model with back rest):

with filister head screws M8x30 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between Solorack and fender. The back rest will be add between Solorack and fender - without the alu spacers.

Fastening rear: ②

with filister head screws M8x25 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between Solorack and fender. Mount drivers seat again.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

C-Bow Packtaschenhalter	Nr. 630.4538	Lampenschutzgitter	Nr. 7004538
Sissybar mit Gepäckbrücke	Nr. 6114538	Sissybar ohne Gepäckbrücke	Nr. 6004538
Motorschutzbügel	Nr. 5014538		
C-Bow leather bag holder	No. 630.4538	Headlight grilles	No. 7004538
Sissybar with rear rack	No. 6114538	Sissybar without rear rack	No. 6004538
Engine guard	Nr. 5014538		

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de