

Kofferträger mit Gepäckbrücke YAMAHA FJ 1200 bis Bj. 1987

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.442 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fussrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 U-Scheiben Ø 8,4	20 U-Scheiben Ø 6,4
2 Blinkerhaltewinkel	2 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick
2 selbstsichernde Muttern M 8	10 selbstsichernde Muttern M 6
4 Blinkerkabelverlängerungen à 25 cm	16 Kunststoffkappen M 6
6 Kunststoffkappen M 8	

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die hinteren und vorderen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Befestigungslaschen mit denen die Blinker seitlich am Rahmen befestigt waren, entfallen.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der hinteren Kunststoffverschalung mit den Originalschrauben montiert. Die Winkel kommen unter die Verschalungen. Der untere Rand der Verschalungen ist im Bereich der Laschen etwas auszusparen.

Hinten werden die Kofferträger an den Metallaugen, welche links und rechts von der Verkleidung abstehen, montiert. Und zwar so, dass eine Lasche über und eine Lasche unter den Metallaugen verläuft. In den oberen Laschen ist Gewinde M 8. Deshalb zur Befestigung von unten die Sechskantschraube M 8 x 16 eindrehen.

Die Fussrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 innen montiert. Die Fussrastenstreben werden mit den Originalschrauben der Soziefussrasten innen zur Fahrzeugmitte verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger, (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese ganz innen montiert werden, mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 angebracht. Und zwar so, dass die Abkröpfung der Winkel **zur Fahrzeugmitte hin** zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich noch einmal in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt, wobei jeweils eine U-Scheibe 6,4 x 3 mm dick zwischengeschoben wird.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkel angebracht. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

