

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für

MOTO GUZZI

California 1100 Evolution ab Mod. 2001

(2001-2004)

Artikel-Nr.: 650.528 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
4 Sprengringe Ø 8,4	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
6 U – Scheiben Ø 8,4	4 U – Scheiben Ø 6,4
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 30	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 25	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Befestigungsschrauben der Auspufftöpfe hinten demontieren. Über die Befestigungsbohrungen werden von außen die unteren Rohrstreben der Kofferträger montiert. Hierzu die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 verwenden.

Achtung: Linsenkopfschrauben von der Radseite montieren und die Originalmutter von außen, sonst können sie beim Einfedern an der Schwinge schleifen.

Die obere Befestigung der Kofferträger geschieht vorne mit den Inbusschrauben M 8 x 30 an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungsbohrungen am Rahmen. Als Abstandshalter werden jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 15 mm zwischengeschoben. An den hinteren Bohrungen werden als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Rücklichtkonsole. Er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt.

Zusätzlich zu den Kofferträgern bieten wir zur Montage der *Hepco & Becker*-Topcases mittels Schnellverschluß eine Gepäckbrücke an. Diese wird auf der Originalgepäckbrücke montiert, Artikel-Nummer 650.521 01 02.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen.

